

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet amusant Père Noël qui peut chanter et danser.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Corps du Père Noël
- Tête du Père Noël
- 2 jambes du Père Noël
- Pantalon
- 4 anneaux en plastique avec vis
- 4 anneaux en plastique de remplacement
- Microphone
- Câble audio (jack 3,5 mm)
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : Tournevis cruciforme

Caractéristiques techniques

Alimentation	230-240 V / 50 Hz
Puissance	9 V DC
Sortie max.	1,5-2 A / 13,5 W
Dimensions	150 cm

Mise en marche

1. Retirez tous les éléments de l'emballage et placez-les sur une surface plane et stable.
2. Vérifiez qu'il ne manque aucun élément du contenu.
3. Vérifiez que tous les câbles sont entièrement déroulés.
4. Placez la chaussure du Père Noël sur une surface plane et stable.
5. Introduisez la plus petite barre de la jambe dans la chaussure, le côté le plus large orienté vers le haut.
6. Placez un anneau en plastique autour du point de jonction puis serrez bien la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
7. Placez la plus longue barre dans la plus petite.
8. Placez un anneau en plastique autour du point de jonction puis serrez bien la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
9. Répétez les étapes 4 à 8 pour l'autre jambe.
10. Faites glisser par le haut le pantalon sur les jambes, de manière à ce qu'il vienne sur les chaussures et que les barres ne soient pas recouvertes en haut.
11. Desserrez la vis des anneaux en plastique située sur le corps.
12. Fixez le corps sur les barres des jambes, de manière à ce que le connecteur extérieur entoure les barres.
13. Revissez fermement les vis des anneaux en plastique à l'aide du tournevis cruciforme.
14. Faites passer le câble suspendu au corps à travers l'ouverture des jambes et branchez-le dans la prise sur la chaussure qui se situe en-dessous.
15. Remontez le pantalon du Père Noël. Veillez à ce que les jambes ainsi que la partie inférieure du corps soient couvertes.
16. Placez ensuite la tête sur le corps. Veillez à ce que la tête s'enclenche bien.
17. Enfilez la veste de façon à ce que le corps et le cou soient couverts.
18. Branchez l'adaptateur secteur au Père Noël, puis branchez-le à une prise murale adaptée.

Activation par détection de mouvement

- Placez l'interrupteur situé au dos de la chaussure sur **ON** (position de gauche) pour activer le détecteur de mouvement.
- Dès que le Père Noël détecte un mouvement (à l'avant de la chaussure), il commence à chanter et à danser.
- Réglez le volume souhaité à l'aide du réglage du volume situé au dos de la chaussure.

Utilisation avec le microphone

- Placez l'interrupteur situé au dos de la chaussure sur **OFF** (position de droite).
- Branchez le microphone à l'entrée micro située à côté de l'interrupteur Marche/Arrêt au dos de la chaussure. Placez ensuite l'interrupteur du microphone sur **ON**.
- Parlez ou chantez dans le microphone : le son est alors amplifié par le Père Noël. La tête du Père Noël bouge en musique.
- Réglez le volume souhaité à l'aide du réglage du volume situé au dos de la chaussure.

Karaoké

- Placez l'interrupteur situé au dos de la chaussure sur **OFF** (position de droite).
- Branchez le microphone à l'entrée micro (à côté de l'interrupteur Marche/Arrêt) au dos de la chaussure. Placez ensuite l'interrupteur du microphone sur **ON**.
- Branchez une extrémité du câble audio avec une source audio.
- Branchez l'autre extrémité à la sortie audio située au dos de la chaussure.
- Réglez le volume souhaité à l'aide du réglage du volume situé au dos de la chaussure et réglez également le volume du fond musical avec le réglage du volume de la source audio.
- La tête du Père Noël bouge en musique.

Éteindre

Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur **OFF** (position de droite) et débranchez la fiche d'alimentation secteur de l'alimentation électrique.

Stockage

Débranchez le Père Noël du réseau électrique et débranchez la fiche d'alimentation secteur.
Poussez vers le bas le crochet noir situé sur le cou du Père Noël et retirez la tête.
Baissez le pantalon.
Débranchez le câble de raccordement de la prise située sur la chaussure et séparez le corps des jambes.
Retirez le pantalon du Père Noël et replacez le tout dans le carton.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit convient uniquement à une utilisation en intérieur.
- N'allumez pas l'appareil s'il se trouve encore dans son emballage.

- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces étroites ou à proximité de matériaux inflammables.
- Tenez l'appareil à distance des sources de chaleurs (par ex. une cheminée) et des flammes (par ex. une bougie).
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8438 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.07.2015